



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB

Spare parts catalog

Rám / bracket Zetor Forterra HSX (Stage IV) 9 7751 240 5

Rám / bracket Zetor Forterra HSX (Stage IV) 9 7751 240 5



Rám / bracket Zetor Forterra HSX (Stage IV) 9 7751 240 5

| Rám / bracket Zetor Forterra HSX (Stage IV) 9 7751 240 5 | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pozice / Position | Objednáací číslo / Order Number | Množství / Quantity | Název | Name |
| 1 | 9 7737 687 5 | 1 | Konzola levá | Bracket left |
| 2 | 9 7737 688 5 | 1 | Konzola pravá | Bracket right |
| 3 | 9 7736 780 5 | 1 | Protažení levé | Elongation left |
| 4 | 9 7736 781 5 | 1 | Protažení pravé | Elongation right |
| 5 | 9 7736 782 5 | 1 | Rozpěra | Brace |
| 6 | 0 8541 189 5 | 1 | Nárazník levý | Fender left |
| 7 | 0 8541 190 5 | 1 | Nárazník pravý | Fender right |
| 8 | 9 8530 130 5 | 1 | Držák | Holder |
| 9 | 9 8530 131 5 | 1 | Držák | Holder |
| 10 | 0 7720 339 5 | 4 | Podložka | Washer |
| 11 | 0 8532 108 5 | 4 | Podložka | Washer |
| 12 | 0 7433 105 5 | 2 | Podložka | Washer |
| 13 | 0274186 | 44 | Podložka 16 ripp | Washer 16 ripp |
| 14 | 0211816 | 12 | Šroub M16x75-10.9-ISO4014 | Screw M16x75-10.9-ISO4014 |
| 15 | 0051172 | 16 | Šroub M16x85-8.8-ISO4014 | Screw M16x85-8.8-ISO4014 |
| 16 | 0005805 | 8 | Matice M16-8-ISO4032 | Nut M16-8-ISO4032 |
| 17 | 0085459 | 2 | Šroub M16x65-10.9-ISO4014 | Screw M16x65-10.9-ISO4014 |
| 18 | 0084623 | 4 | Šroub M16x60-10.9-ISO4014 | Screw M16x60-10.9-ISO4014 |
| 19 | 0006138 | 2 | Šroub M16x55-10.9-ISO4017 | Screw M16x55-10.9-ISO4017 |
| 20 | 0141427 | 8 | Šroub M14x130-10.9-ISO4014 | Screw M14x130-10.9-ISO4014 |
| 21 | 0074404 | 2 | Šroub M8x40-8.8-ISO4762 | Screw M8x40-8.8-ISO4762 |
| 22 | 0073788 | 4 | Podložka 20 ripp | Washer 20 ripp |
| 23 | 0178541 | 4 | Šroub M20x80-10.9-ISO4014 | Screw M20x80-10.9-ISO4014 |
| 24 | 0263043 | 6 | Podložka 8 ripp | Washer 8 ripp |
| 25 | 0005868 | 4 | Šroub M8x20-8.8-ISO4017 | Screw M8x20-8.8-ISO4017 |
| 26 | 0046090 | 2 | Šroub M8x30-10.9-ISO4017 | Screw M8x30-10.9-ISO4017 |
| 27 | 0006930 | 2 | Šroub M8x16-10.9-ISO7380 | Screw M8x16-10.9-ISO7380 |



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, stanislav.hejda@traclift.cz

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: jan.svec@traclift.cz

Humpolecké strojírnny Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

www.traclift.cz