



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB

Spare parts catalog

Rám / bracket Zetor Proxima HS (Stage IV) 9 7751 241 5

Rám / bracket Zetor Proxima HS (Stage IV) 9 7751 241 5



Rám / bracket Zetor Proxima HS (Stage IV) 9 7751 241 5

Rám / bracket Zetor Proxima HS (Stage IV) 9 7751 241 5					
Pozice / Position	Objednací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name	
1	9 7737 691 5	1	Konzola levá	Bracket left	
2	9 7737 692 5	1	Konzola pravá	Bracket right	
3	0 7732 731 5	4	Deska	Plate	
4	0 7732 766 5	1	Deska	Plate	
5	0 7732 767 5	1	Deska	Plate	
6	9 7736 607 5	2	Rozpěra	Brace	
7	0 8541 194 5	1	Nárazník pravý	Fender right	
8	0 8541 193 5	1	Nárazník levý	Fender left	
9	9 8914 006 5	1	Měrka oleje	Oil dip stick	
10	9 8530 130 5	1	Držák	Holder	
11	0 7730 636 5	6	Podložka	Washer	
12	0042779	6	Šroub M16x70-8.8-ISO4014	Screw M16x70-8.8-ISO4014	
13	0274186	30	Podložka 16 ripp	Washer 16 ripp	
14	0140822	6	Matice M16-8-DIN980	Nut M16-8-DIN980	
15	9 8530 131 5	1	Držák	Holder	
16	0004013	6	Podložka 14 ripp	Washer 14 ripp	
17	0009485	6	Šroub M14x55-10.9-ISO4014	Screw M14x55-10.9-ISO4014	
18	0005850	8	Šroub M16x45-8.8-ISO4017	Screw M16x45-8.8-ISO4017	
19	0036619	8	Šroub M16x80-10.9-ISO4014	Screw M16x80-10.9-ISO4014	
20	0009383	8	Šroub M16x90-10.9-ISO4014	Screw M16x90-10.9-ISO4014	
21	0263043	8	Podložka 8 ripp	Washer 8 ripp	
22	0046090	2	Šroub M8x30-10.9-ISO4017	Screw M8x30-10.9-ISO4017	
23	0005868	4	Šroub M8x20-8.8-ISO4017	Screw M8x20-8.8-ISO4017	
24	0006930	2	Šroub M8x16-10.9-ISO7380	Screw M8x16-10.9-ISO7380	



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, stanislav.hejda@traclift.cz

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: jan.svec@traclift.cz

Humpolecké strojírný Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

www.traclift.cz